# GB 200 标准型 PLC





1.产品选型	2
2.主机使用	3
2.1 概述	3
2.2 外观结构	3
2.3 主机自带模拟量使用	4
2.4 主机技术参数	6
2.5 485 通信接口	7
2.6 主机接线图	8
2.7 主机外形尺寸	14
2.8 PLC 主机常见问题	15
3 以太网口使用说明	15
3.1 PLC IP 地址的修改及查看	16
3.2 通过以太网下载和监控程序	18
3.3 S7 以太网协议-组态通信实例	23
3.4 MODBUS TCP 协议-安装库和地址表	25
3.5 PLC 做 Modbus TCP 服务器,电脑(触摸屏)做客户端	26
3.6 PLC 做 Modbus TCP 客户端,电脑(触摸屏)做服务器	29
3.7 PLC 以太网口常见问题	32
4.扩展模块使用	32



4.1 扩展模块技术参数	33
4.2 扩展模块接线图及组态	34
4.3 模拟量输入输出数据格式	47
5.变送器接线示意图	48
6.晶体管输出内部示意图	48

## 1.产品选型

CPU 模块	数字量	模拟量	485 口	図ロ	供电	尺寸(mm)	订货号
CPU222-R	8DI 6DO 继电器		1	_	220VAC	90×80×62	6ES7 212-1BB23-0XB0
CPU222-T	8DI 6DO 晶体管		1		24VDC	90×80×62	6ES7 212-1AB23-0XB0
CPU222-R-ETH	8DI 6DO 继电器		1	1	220VAC	90×80×62	6ES7 212-1BE23-0XB0
CPU222-T-ETH	8DI 6DO 晶体管		1	1	24VDC	90×80×62	6ES7 212-1AE23-0XB0
CPU224-R	14DI 10DO 继电器	_	2	_	220VAC	140×80×62	6ES7 214-2BC23-0XB0
CPU224-T	14DI 10DO 晶体管		2		24VDC	140×80×62	6ES7 214-2AC23-0XB0
CPU224XP-R	14DI 10DO 继电器	2AI 1AO	2		220VAC	140×80×62	6ES7 214-2BD23-0XB0
CPU224XP-T	14DI 10DO 晶体管	2AI 1AO	2		24VDC	140×80×62	6ES7 214-2AD23-0XB0
CPU224XP-RT	14DI4晶体管+6继电器	2AI 1AO	2		24VDC	140×80×62	6ES7 214-2CD23-0XB0
CPU224XP-R-ETH	14DI 10DO 继电器	2AI 1AO	2	1	220VAC	140×80×62	6ES7 214-2BE23-0XB0
CPU224XP-T-ETH	14DI 10DO 晶体管	2AI 1AO	2	1	24VDC	140×80×62	6ES7 214-2AE23-0XB0
CPU225-R	14DI 10DO 继电器	4AI 2AO	2		220VAC	140×80×62	6ES7 215-2BD23-0XB0
CPU225-T	14DI 10DO 晶体管	4AI 2AO	2		24VDC	140×80×62	6ES7 215-2AD23-0XB0
CPU226-R	24DI 16DO 继电器	_	2		220VAC	196×80×62	6ES7 216-2BD23-0XB0
CPU226-T	24DI 16DO 晶体管		2	_	24VDC	196×80×62	6ES7 216-2AD23-0XB0
CPU226-R-ETH	24DI 16DO 继电器	_	2	1	220VAC	196×80×62	6ES7 216-2BE23-0XB0
CPU226-T-ETH	24DI 16DO 晶体管		2	1	24VDC	196×80×62	6ES7 216-2AE23-0XB0
CPU228-R	16DI 14DO 继电器	4AI 2AO	3		220VAC	196×80×62	6ES7 218-3BD23-0XB0
CPU228-T	16DI 14DO 晶体管	4AI 2AO	3		24VDC	196×80×62	6ES7 218-3AD23-0XB0

数字量输入模块	描述	24V 供电	尺寸(mm)	功耗	订货号
EM221-I8	数字量输入 8×24 VDC	不需要	46×80×62	2W	6ES7 221-1BF22-0XA8
EM221-I16	数字量输入 16×24 VDC	不需要	71.2×80×62	3W	6ES7 221-1BH22-0XA8
EM221-32	数字量输入 32×24 VDC	不需要	137.3×80×62	3W	6ES7 221-1BH22-0XA8
数字量输出模块	描述	24V 供电	尺寸(mm)	功耗	订货号
EM222-TQ8	8x24VDC 晶体管	不需要	46×80×62	2W	6ES7 222-1BF22-0XA8
EM222-RQ8	8x 继电器	需要	46×80×62	2W	6ES7 222-1HF22-0XA8
EM222-TQ16	16x24 VDC 晶体管	不需要	71.2×80×62	3W	6ES7 222-1BH22-0XA8

欢迎光临官网 www.jngbdz.com

## GB 200 标准型 PLC 用户手册

EM222-RQ16	16x 继电器	需要	71.2×80×62	3W	6ES7 222-1HH22-0XA8
EM222-TQ32	32x24 VDC 晶体管	不需要	137.3×80×62	6W	6ES7 222-1BL22-0XA8
EM222-RQ32	32x 继电器	需要	137.3×80×62	6W	6ES7 222-1HL22-0XA8
数字量混合模块	描述	24V 供电	尺寸(mm)	功耗	订货号
EM223-I4TQ4	4 输入 4 晶体管输出	不需要	46×80×62	2W	6ES7 223-1BF22-0XA8
EM223-I4RQ4	4 输入 4 继电器输出	需要	46×80×62	2W	6ES7 223-1HF22-0XA8
EM223-I8TQ8	8 输入 8 晶体管输出	不需要	71.2×80×62	3W	6ES7 223-1BH22-0XA8
EM223-I8RQ8	8 输入 8 继电器输出	需要	71.2×80×62	3W	6ES7 223-1PH22-0XA8
EM223-I16TQ16	16 输入 16 晶体管输出	不需要	137.3×80×62	6W	6ES7 223-1BL22-0XA8
EM223-I16RQ16	16 输入 16 继电器输出	需要	137.3×80×62	6W	6ES7 223-1PL22-0XA8

模拟量输入模块	描述	24V 供电	尺寸(mm)	功耗	订货号
EM231-AI4	4 输入	需要	71.2×80×62	2W	6ES7 231-0HC22-0XA8
EM231-AI8	8 输入 (电流型)	需要	71.2×80×62	2W	6ES7 231-0HF22-0XA8
模拟量输出模块	描述	24V 供电	尺寸(mm)	功耗	订货号
EM232-AQ2	2 输出	需要	46×80×62	2W	6ES7 232-0HB22-0XA8
EM232-AQ4	4 输出	需要	71.2×80×62	2W	6ES7 232-0HD22-0XA8
模拟量混合模块	描述	24V 供电	尺寸(mm)	功耗	订货号
EM235- AI4AQ1	4 输入 1 输出	需要	71.2×80×62	2W	6ES7 235-0KD22-0XA8

温度模块	描述	24V 供电	尺寸(mm)	功耗	订货号
EM231-RTD4	热电阻 PT100 4 输入	需要	71.2×80×62	1.8W	6ES7 231-7PC22-0XA8
EM231- TC4	热电偶 4 输入	需要	71.2×80×62	1.8W	6ES7 231-7PD22-0XA8
EM231- TC8	热电偶 8 输入	需要	71.2×80×62	1.8W	6ES7 231-7PF22-0XA8

## 2.主机使用

### 2.1 概述

- GB 200 标准型 PLC 支持 STEP7-Microwin 软件,完美兼容 S7 指令集。
- 支持原装扩展模块,最多可挂7个。
- 带-ETH 的型号,还带有一路独立以太网口,可下载、上传、监控程序,支持 S7 以太网通 信协议和 MODBUS TCP 通信协议,具体设置和使用方法参考"【工贝电子】以太网接口 使用说明"文档。
- 带模拟量输入通道的主机,内置拨码开关,可设置电压输入或电流输入。
- 使用 Flash 技术,数据掉电永久保存。
- 内置时钟电池, 支持万年历待机使用1年。

### 2.2 外观结构

以 CPU224XP 为例, 数字量接口、模拟量接口、通讯口, 结构示意图如下。





### 2.3 主机自带模拟量使用

CPU224XP、CPU224XP-ETH、CPU225、CPU228 主机自带模拟量。拨码位置如下图。



注:模拟量输入支持电压或电流输入,拔(ba)开设备左侧中央的"转换卡槽",可以看到内部 的拨码开关,观察线路板可以看到,印着"l"表示电流输入。印着"V"表示电压输入。每位 拨码对应一个通道,印字 1 表示第一个通道,以此类推。

CPU224XP(-ETH)	端子定义	寄存器	说明		
M I V M A+B+	M:模拟量输出公共端		模拟量输出通道支持电压和电流同时输		
	I:0-20mA 电流输出端	0.010/0	出,通过接线端子区分,受同一个寄存器		
0000000	V: 0-10V 电压输出端	AQWU	控制。		
	M:模拟量输入公共端		▲ 模拟量输入通道支持电压		
	A+: 模拟量输入1通道	AIW0	Î ☐ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓		
<b>模拟重输入、输出</b> 端子	B+: 模拟量输入 2 通道	AIW2	┗ 置,一位拨码对应一个通		



道, 往左电流, 往右电压。

CPU225	端子定义		寄存器	说明		
		V0:通道1电压输出端				
V0 I0 V1 I1 M A+ B+ C+ D+	输	10:通道1电流输出端	AQWU	模拟量输出通道式	<b>攴持电压和电流同时输出,通</b>	
0000000000		V1:通道2电压输出端	1011/2	过接线端子区分,受同一个寄存器控制。		
		11:通道2电流输出端				
	M:模拟量输入和输出公共端					
		A+: 模拟量输入1通道	AIW0	ON (0-20mA)	模拟量输入通道支持电压	
	输	B+:模拟量输入 2 通道	AIW2		或电流输入,通过拨码设	
模拟量输入、输出端子	入	C+:模拟量输入 3 通道	AIW4		置,一位拨码对应一个通	
		D+: 模拟量输入4通道	AIW6	1 2 3 4 (0-10V)	道,往上电流,往下电压。	

CPU228 模拟量输入端子	端子定义	寄存器	说明
AIO M AI1 AI2 M AI3	AI0:模拟量输入1通道         M:输入公共端。         AI1:模拟量输入2通道         AI2:模拟量输入3通道         M:输入公共端。         AI3:模拟量输入4通道	AIW0 AIW2 AIW4 AIW6	<ul> <li>QN (0-20mA)</li> <li>▲ AI1 AI2 AI3 AI4 (0-10V)</li> <li>↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓</li></ul>
CPU228 模拟量输出端子	端子定义	寄存器	说明
	V0:通道1电压输出端 I0:通道1电流输出端	AQW0	模拟量输出通道支持电压和电流同时输出,通过接 线端子区分,受同一个寄存器控制。
	M:模拟量输出公共端		
V0         I0         M         V1         I1         M	V1:通道 2 电压输出端		
	11:通道2电流输出端	AQW2	
	M:模拟量输出公共端		

## 2.4 主机技术参数

		CPU222(-R/T)	CPU224(XP)	CPU225	CPU226	CPU228		
	型号	(-ETH)	(-R/T/RT)(-ETH)	(-R/T)	(-R/T)(-ETH)	(-R/T)		
	功耗	6W	7W	8W	10W	14W		
	程序区			16K				
仔储特性	数据区			10K				
	数字量输入	8	14	14	24	16		
	数字量输出	6	10	10	16	14		
	模拟量输入	-	带 XP 后缀: 2 路	4路	-	4路		
	模拟量输出	-	带 XP 后缀:1路	2路	-	2 路		
IO	数字 IO 映射区		256 (	128DI/128DO)				
特性	模拟 IO 映射区		64	(32AI/32AO)				
	最大扩展模块			7个				
	高速脉冲输入	单相 3 X 30K		单相 4 〉	( 30K			
		双相 3 X 30K						
	高速脉冲输出		2 X 100K		号)			
	定时器总数	256						
	计数器总数	200						
	模拟电位器	2 X 8Bit						
<del>~ ~ ~ ~ .</del>		文持, 内置电池						
内部特性		1年						
	布尔指令效率	0.28uS						
	浮点指令效率			0.75uS		0.75		
485 通信		1路		2路	<u>+ 1 - 11 xxx</u>	3路		
功能			PPI协议, Modi	ous RTU 协议,	目田口协议			
	最大站数			32				
	输入电压		-T 后缀:D( -R 后缀:A	C24V 20.4-28 C220V 160V	.8VDC -240V			
			-T	后缀:不隔离				
由酒娃性	隔离(现场与逻辑)		-R	后缀: 非隔离				
	传感器电源电压			24±1V				
	电流限定			0.5A				
	隔离(传感器电源与逻辑)			非隔离				
		PNP/NPN 双向						
		24VDC 4mA						
	最大持续允许电压	30VDC						
数字量输		35VDC. 0.5s						
入特性	逻辑1电压范围		1	5V-30VDC				
	逻辑0电压范围			0-5VDC				
	隔离(现场与逻辑)			隔离				



	光电隔离		500	WDC, 1分钟				
	电缆长度最大		500 🗧	米 (标准输入)				
	<b></b> 協 山 米 刑	-T .	-T 后缀:晶体管 源型 0.8A(可输出 24V+和断开 24V+)					
			-R 后缀:纟	迷电器 5A (阻	性)			
数字量输	公共端额定电流			6A				
出特性	接通电阻 (接点)		-R 后缀:0.20	2典型值 (0.6Ω量	最大值)			
	光电隔离(现场到隔离)		隔离					
	输入方式			单端输入				
	模拟量输入特性		0~1	0V / 0~20mA				
	输入阻抗	电压型 30K 电流型 120Ω						
柑扒曼硷	数据格式			0~32000				
	分辨率							
		最差情况, 0°至 55℃ ±满量程的 2.5%						
	误差		典型, 25℃ ±满量程的1.0%					
			重复性	±满量稻	建的 0.05%			
	转换时间			200ms				
	输出电压范围			0~10V				
	输出电流范围			0~20mA				
	数据格式			0~32000				
模拟量输			最差情况,0°至	55℃ ±满量	量程的 3%			
出特性	误差		典型, 25°	°C 生满量	程的 2.5%			
			重复性	±满量	量程的 1%			
	转换时间			50uS				
	带载能力	0~10V >5ΚΩ						
		0~20mA <500Ω						
右下角电	输出电压			24V DC				
源特性	功率	继电器型:10W,带 1-2 个扩展模块或温度变送器 ; 晶体管型:20W						
尺、	寸(W x H x D)mm	90x80x62	140×80×62	140×80×62	196×80×62	196×80×62		

## 2.5 485 通信接口

CPU222 仅支持 PORT0, CPU228 支持 PORT0/1/2, 其余型号支持 PORT0/1, 定义如下:

连接器	插针号	PORT0	PORT1	PORT2
	1	机壳接地	机壳接地	注意: 仅 CPU228 支
5	2	+24V 地	+24V 地	持 PORT2 口,
9	3	RS485 信号 A	RS485 信号 A	PORT2 口是端子接
6 . 1	4	发送申请 RTS	发送申请 RTS	
	5	+5V 地	+5V 地	小小主 A、 D



6	+5V	+5V	用了西门子定义方
7	+24V	+24V	式。跟 485 标准定义
8	RS485 信号 B	RS485 信号 B	相反。如遇 PORT2
9	NC	NC	
外壳	机壳接地	机壳接地	云山支洪 A、D 按线 解决。

#### 2.6 主机接线图







![](_page_9_Picture_0.jpeg)

![](_page_9_Figure_2.jpeg)

![](_page_10_Picture_0.jpeg)

![](_page_10_Figure_2.jpeg)

GB CPU224XP-R-ETH 继电器、以太网型接线图

![](_page_11_Picture_0.jpeg)

![](_page_11_Figure_2.jpeg)

![](_page_12_Picture_0.jpeg)

GB 200 标准型 PLC 用户手册

![](_page_12_Figure_2.jpeg)

![](_page_13_Picture_0.jpeg)

![](_page_13_Figure_2.jpeg)

![](_page_14_Picture_0.jpeg)

型号	CPU224、CPU225		
外形尺寸	L1	140	
	L2	130	

![](_page_14_Figure_3.jpeg)

型号	CPU226、CPU228		
外形尺寸	L1	196	
	L2	188	

#### 2.8 PLC 主机常见问题

2.8.1 编程软件和 PLC 通讯不上。

答: ①把运行开关打到 STOP 上再使。

②检查是不是同时打开了其它占用通讯口的电脑软件,比如组态软件,多个编程软件。 ③编程软件通讯设置问题,使用不同的编程线,设置不同。编程线一般分为两种,一种 需要安装驱动,在设备管理器中显示 COM 口,另一种是免驱线,在设备管理器中显示 USB 设备,设置方法要看编程线说明书。如果没有,也可以参考我们网站的编程线说明 书,基本操作都一样。

④可能是编程软件兼容性问题导致。200 编程软件是一款比较老的编程软件,在64 位window 系统上容易出各种问题。经常表现驱动加载不上。或者提示"未找到指定访问点"。在我们网站200PLC 的资料下载中找到"【工贝电子】64 位操作系统兼容性补丁",按里面的方法操作。使用软件时,尽量右键"以管理员身份运行"。再不行就安装 smart软件, smart 软件自带驱动,安装好后,200 软件可能就好了。再不行就重装系统或者安装虚拟机。

## 3 以太网口使用说明

带-ETH 后缀的 PLC 带一路以太网接口,相当于内部集成了 CP243 以太网模块,但是不需要组态设置,设置完 IP 地址,就可以直接使用,比 CP243 模块更简单,更可靠。以太网性能 卓越,支持两种协议: S7 以太网协议和 Modbus TCP 协议。通过一根网线就可以实现程序的

上传、下载和监控,下载速度超快,从此告别编程电缆。也可以和组态屏通讯,还可以和 WINCC 直连。如果多个 PLC 主机挂在一个交换机下,还可以互相通讯。

#### 3.1 PLC IP 地址的修改及查看

#### 3.1.1 新手必看-电脑设置

用网线连接 PLC,本机出厂默认 IP 地址 <u>192.168.1.218</u>, PLC 可以和电脑直接相连,也可以连接路由器、交换机,通过对路由器的设置实现 PLC 访问。

电脑实现 PLC 的访问,要求电脑和 PLC 同一个局域网段内,设置有线网卡(注意不是无线 网卡) IP 地址是在 192.168.1.XXX 的网段内,全部按下图填写。

如果网络支持此功能,则可以获取 您需要从网络系统管理员处获得过	取自动指派的 IP 设置。否则, 适当的 IP 设置。
<b>最后一个</b> ◎ 自动获得 IP 地址(0)	子节不能是218
◎ 使用下面的 IP 地址(S):	× ×
IP 地址(I):	192 .168 . 1 .100
子网掩码(0):	255 . 255 . 255 . 0
默认网关(0):	192 .168 . 1 . 1
● 自动获得 DWS 服务器地址 03	3)
◎ 使用下面的 DNS 服务器地址	t (E) :
首选 DNS 服务器(P):	192 .168 . 1 . 1
备用 DNS 服务器(A):	8 9 6 C
🔲 退出时验证设置 (L)	高级(V)

(IP 地址的设置方法搜索百度)

填写好电脑IP地址后,测试一下电脑和PLC是否物理连接正常,电脑端打开"命令行提示符"。

![](_page_16_Picture_0.jpeg)

板
打印机

输入 ping 192.168.1.218, 并回车。如下图所示, 说明 PLC 在 1ms 之内就返回了数据, 物理 链接正常。PLC 可以继续下面的访问, 如果不通, 检查电脑设置, 直至 ping 通, 才可以进行下 面的应用。

C:\Users\MrJ>ping 192.168.1.218	
正在 Ping 192.168.1.218 具有 32 字节的数据 来自 192.168.1.218 的回复: 字节=32 时间<1m 来自 192.168.1.218 的回复: 字节=32 时间<1m 来自 192.168.1.218 的回复: 字节=32 时间<1m 来自 192.168.1.218 的回复: 字节=32 时间<1m	: ns TTL=128 ns TTL=128 ns TTL=128 ns TTL=128
192.168.1.218 的 Ping 统计信息: 数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 往返行程的估计时间<以毫秒为单位>: 最短 = Oms, 最长 = Oms, 平均 = Oms	■ 0 <0% 丢失>,

3.1.2 通过网页方式查看和修改 PLC 的 IP 地址

使用浏览器 (推荐使用 IE 浏览器) 输入网址, http://192.168.1.218 出现, 注意:

不允许输入 https。

![](_page_17_Picture_0.jpeg)

![](_page_17_Picture_2.jpeg)

点击"参数设置",

IP地址	192.168.001.218
网关地址	192.168.001.001
子网掩码	255.255.255.000
MAC地址	00.01.02.03.04.05

修改完成后点击"Config"按钮确认。

注意:网关地址和 IP 地址要在同一网段,要同时修改。如果设置成不同网段,可能会导致无法 再次连接 PLC。

#### 3.1.3 通过编程电缆查看 IP 地址

SMB395~398 对应设备的 IP 地址,可通过 PPI 编程电缆查看寄存器。如下图。

7-N	Nicro/WIN - 项目1 - [2	状态表]		
ŧ(E)	编辑(E) 查看(V) P	PLC(P) 调试(D)	[具(I) 窗口(W) 帮助(H)	
: Ø	🥭 🖻   👗 🖻		🔺 🔟 84 87 🖪	1
,  [		🍾 🎋 🗮 🛒		-[
• 3	4 5 6	7 8 !	9 • • • 10• • • 11• • • 12• • • 1:	3.
	地址	格式	当前值	Т
1	SMB395	无符号	192	
2	SMB396	无符号	168	
3	SMB397	无符号	1	
4	SMB398	无符号	218	

#### 3.2 通过以太网下载和监控程序

3.2.1 下载步骤:

以 PLC 网线连接电脑为例,在查看窗口点击 设置 PG/PC 接口,根据自己电脑网卡选择(下方 图片是演示机器网卡,用户需要根据自己电脑网卡选择,自己电脑网卡名称在"设备管理器" 中查看,如果驱动列表中没有网卡,这属于 S7 软件兼容性问题,建议打 64 位系统补丁,在工 贝官网下载),点击诊断进行测试。

ccess Path   LLDP / DCP   PNIO-Adapter	Info
Access point of application:	
Micro/WIN> TCP/IP -> Realte	k PCIe GBE Family
(Standard for Micro/WIN)	诊断按钮
Interface parameter set used:	
TCP/IP -> Realtek PCIe GBE Famil	Proper ies
ETCP/IP -> Qualcomm Atheros Q 🔺	Diagnostics
🚰 TCP/IP -> Realtek PCIe GBE F	
TCP/IP(Auto) -> Qualcomm Ath	Copy
TCP/IP(Auto) -> Realtek PCIe *	Delete
(Assigning Parameters to Your NDIS CPs with TCP/IP Protocol (RFC-1006))	1
-Interfaces 帝AUTO的一册	i个要选
Baugruppe Hinzufü	Ausw?hlen
	c 1   11

SR 协议   <sub>「</sub> SR 状态—————		
测试(T) 使用此参 - MICROW SRMD_Set SRMD_Res	数设置的访问点: IN () OK et() OK	*
版本 ID: DL	L Version: 8.1.2003.	4274
72-2- 1	TT NK	<b>≠</b> 804

欢迎光临官网 www.jngbdz.com

![](_page_19_Picture_0.jpeg)

OK, 表示 SR 协议测试成功, 但是并不是代表连接 PLC 成功, 因为即使不连接 PLC, 如果

SR 协议没问题,一样会测试 OK;如果失败,请参考本章节"SR 协议诊断失败解决方法"。

	변문	
1	通信	

在查看界面点击 通信 按钮,

通信		
	Ashton Lange Lange	TCP/IP -> Realtek PCIe GBE Famil 主机: Ashton ひた 刷新

IP 地址浏览器	×
目前您的系统中没有已定义的IP地址。请单击'新址 的IP地址。	也址',增加供使用
IP 地址 本地 远程 说明	
	•
	>//LIP
此地址的说明	1
	~
	-
刪除地址	保存
新地址 确认	

![](_page_20_Picture_0.jpeg)

IP 地址 192.168.1.21	│本地 <sup>8</sup>		
< 地址和 TSAP IF 地址	<b>Ⅲ</b> 属性	本地	 •
0			

点击确定,双击刷新列表,主机栏识别出了 PLC 型号,说明连接成功,

通信		x
─ 地址 主机: 远程:	Ashton 192 . 168 . 1 . 218 192 . 168 . 1 . 218 193 . 168 . 1 . 218 193 . 178 . 17	-
PLC 类型:	CPU 226 REL 02.01	ļ
▶ 随项目保存设置	识别出了CPU型号,双击查看具体内容	

![](_page_21_Picture_0.jpeg)

C信息					
操作模	式:		RUN (运行)		
版本 —				── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ──	
PLC:		CP	J 226 REL 02.01	最后刷新:	1
固件:	ſ		02.01 版本 1	最小:	0
ASIC:		00.00	最大:	126	
错误一					
致命错	<b>吴:</b>	0	不存在致命错误。		
非致命	谱误:	0	不存在非致命错误。		Ţ.
最后致;	命错误:	0	不存在致命错误。		
总计致	命错误:	0			
错误数1 错误报	∃: ≛:		0 不存在 I/O 错误。		<u>*</u>
模块	类型		输.  起始地址  输	1. 起始地址 状态	
DC D 1 2 3 4 5 6	一一数子里		-24 10:0 1	5 90 0 光譜英 不存在 不存在 不存在 不存在 不存在 不存在 不存在 不存在 不存在	
	EM 信息	8	刷新扫描周期	1	关闭
	历史事件				

最后一定要单击搜索出来的设备,再点确认。

也址 ————		
主机:	Ashton	TUP/IP -> Realtek PUIe GBE Famil
远程 <b>:</b>	192 . 168 . 1 . 218	CPU 226 REL 02.01
PLC 类型:	CPU 226 REL 02.01	192.168.1.218
▶ 随项目保存设置	L	
网络参数		单击并确认
接口:	TCP/IP -> Realtek PCIe GBE Famil	
协议:	TCP/IP	
车接超时		
输入接收数据超时8 时数值。	时间。通信负荷大的连接可能需要较大的超	
超时时间:	3 秒	
	- 1	

余下的步骤跟 PPI 电缆下载、监控一样。

#### 3.2.2 SR 协议诊断失败解决方法

函数调用 SRMD\_Set(..) 中出现错误

错误:无接口句柄

问题: S7ONLINE Error: SRMD\_Set No interface handle?

原因: "C:\Program Files\Common Files\Siemens\S7IEPG\s7oiehsx.exe"文件被阻止运行,

造成: "SIMATIC IEPG Help Service"停止。

解决办法 1: 鼠标右键点击计算机,左键点击管理—>服务和应用程序—>服务—>然后激活 "SIMATIC IEPG Help Service";如果激活不了,说明被 360 或其它杀毒软件阻止运行,将 s7oiehsx.exe 文件添加到"360 或其它杀毒软件"可执行文件信任表中,重新运行"SIMATIC IEPG Help Service",最后重启电脑,重启 STEP 7。

解决办法 2: 鼠标左键点击开始—>运行—>services.msc 即激活"SIMATIC IEPG Help Service";如果激活不了,说明被 360 或其它杀毒软件阻止运行,将 s7oiehsx.exe 文件添加 到"360 或其它杀毒软件"可执行文件信任表中,重新运行"SIMATIC IEPG Help Service", 最后重启电脑,重启 STEP7。

#### 3.3 S7 以太网协议-组态通信实例

工贝 PLC 以太网口支持 S7 以太网协议和 Modbus TCP 协议。采用 S7 以太网协议通讯,优点 是 PLC 端不用写程序;缺点是 S7 以太网协议只支持服务器模式(和触摸屏,电脑组态软件通 讯,PLC 都是采用服务器模式,所以 S7 以太网协议适用于大多数工业场景)。下面以和 MCGS 组态屏通讯为例。

#### 3.3.1 添加父设备

在设备窗口中,双击"通用 TCP/IP 父设备"

设备工具箱	
设备管理	
<ul> <li>→通田串口父设备</li> <li>→通用TCP/IP父设备</li> <li>→夏迪康ModbusRTU</li> <li>◇Siemens_1200</li> </ul>	

并按下图设定参数;

本属性   设备测试				
设备属性名	设备属性值			
	 通用TCPIP父设备0			
设备注释	通用TCP/IP父设备			
初始工作状态	1 - 启动	1 - 启动		
最小采集周期(ms)	1000	1000		
网络类型	1 - TCP	1 - TCP		
服务器/客户设置	0 - 客户	0 - 客户		
本地IP地址	192.168.0.100			
本地端口号	3000			
远程IP地址	192.168.1.218			
远程端口号	3000	-		

![](_page_23_Picture_0.jpeg)

#### 3.3.2 添加设备

只要选择支持 S7 以太网协议的驱动都可以,推荐选择 Smart 驱动,完成如下图。

![](_page_23_Picture_4.jpeg)

#### 3.3.3 双击设备开始组态

设备编辑窗口					
驱动构件信息:		索引	连接变量	通道名称	通道氛
驱动版本信息: 1.031000  驱动模版信息: 新驱动模版  驱动文件路径: D:\MCGSE\Program\drivers\plc\西门子\sieme:  驱动预留信息: 0.000000  通道处理拷贝信息: 无		0001	I0_0	只读1000.0	
		0002	I0_1	只读I000.1	
		0003	I0_2	只读I000.2	
		0004	I0_3	只读I000.3	
		0005	I0_4	只读I000.4	
设备属性名	设备属性值	0006	I0_5	只读I000.5	
[中部屋井]		0007	I0_6	只读I000.6	
[ 小部寓性]	设立设备内部属性	8000	I0_7	只读I000.7	
采集优化	1-优化	0009	I1_0	只读I001.0	
设备名称	设备0	0010	I1_1	只读I001.1	
设备注释	西门子 Smart200	0011	I1_2	只读I001.2	
初始工作状态		0012	I1_3	只读I001.3	_
		0013	I1_4	只读1001.4	
- 載小米集周期(ms)	100	0014	I1_5	只读1001.5	
TCP/IP通讯延时	200	0015	I1_6	只读I001.6	
重建TCP/IP连接等待时间[s]	10	0016	I1_7	只读1001.7	
机架号 [Rack]	0	0017	I2_0	只读1002.0	
		0018	I2_1	只读1002.1	
悟亏[3107]	2	0019	12_2	只读1002.2	
快速采集次数	0	0020	I2_3	只读1002.3	
本地IP地址	192.168.1.100	0021	12_4	只读1002.4	
本地端口号	3000	0022	12_5	只读1002.5	
· 一注:	102 169 1 219	0023	12_6	只读1002.6	
New Tradit	192.100.1.210	0024	12_7	只读1002.7	
]远端端口号	102	0025	Q0_0	读与Q000.0	

填入本机(就是电脑或者触摸屏) IP 地址;

输入远端 (PLC) IP 地址;

输入远端端口号, PLC 作为 S7 以太网协议的服务器模式端口号只能是 102;

最后将变量与画面对应,即可直接通信;

在工贝官网下载"【以太网】GB PLC 以太网测试例程"并解压。运行 PLC 例程《GB PLC 以太网 smart200 以太网模块设备测试例程.mwp》和 MCGS 例程《GB PLC 以太网 smart200 以太网模块设备测试例程.MCE》, MCGS 端显示如下。

![](_page_24_Picture_0.jpeg)

![](_page_24_Picture_2.jpeg)

### 3.4 MODBUS TCP 协议-安装库和地址表

工贝 PLC 以太网口, 支持 Modbut TCP 服务器模式和客户端模式。

### 3.4.1 安装 MODBUS TCP 指令库

打开 S7 编程软件,在库中是没有 Modbus TCP 库的,如下图。

![](_page_24_Figure_7.jpeg)

在工贝电子官网下载最新的 Modbus TCP 库"【以太网】S7-200 软件 Modbus TCP 安装库

4.0.mwl",双击后。点"是"。

![](_page_24_Picture_10.jpeg)

这个库文件安装完成后不能删除,不然库会丢失,所以建议拷贝到固定位置。

重启后, MODBUS\_TCP 库就安装完成, 如下图。

![](_page_25_Picture_0.jpeg)

Modbus Master Port 0 (v1.2)
🗄 🛅 Modbus Master Port 1 (v1.2)
🗄 🛅 Modbus Slave Port 0 (v1.0)
🗄 🛅 USS Protocol Port 0 (v2.3)
🖶 🧰 USS Protocol Port 1 (v2.3)
🖻 💼 MODBUS_TCP库4.0 (v1.0)
ModbusTCP_Sever
田 调用子程序

#### 3.4.2 MODBUS 地址映射表

Modbus 地址	映射到 PLC 地址	功能码	描述
0000至00128	Q0.0至Q15.7	读线圈:1号功能码;	读写数字量输出寄存器
		写单个线圈: 5号功能码	
		写多个线圈: 15 号功能码	
1000至10128	10.0至115.7	读输入状态位: 2号功能码	读数字量输入寄存器
30001至30128	AIW0至AIW62	读输入寄存器: 4号功能码;	读模拟输入寄存器
4000至4XXXX	VW(HoldStart) 至	读保持寄存器: 3号功能码;	保持寄存器,对应V区,HoldStart
	VW[HoldStart	写单个寄存器: 6号功能码;	在程序指令中填写。
	+2 * (XXXX-1) ]	写多个寄存器: 16 号功能码;	举例:指令中 HoldStart 赋值
			&VB1000, 那么
			40001 地址对应 VW1000,
			40002 地址对应 VW1002。
			40003 地址对应 VW1004,
			40004 地址对应 VW1006。

3.5 PLC 做 Modbus TCP 服务器, 电脑 (触摸屏) 做客户端

PLC 做服务器,触摸屏做客户端是大家最常用的一种连接方式,也是 PLC 端编程最简单方式, 只需要写一条指令即可。Modbus tcp 做服务器,端口是 502。

![](_page_25_Figure_7.jpeg)

3.5.1 PLC 服务器端指令 (ModbusTCP\_Sever)

![](_page_26_Picture_0.jpeg)

7 <u>2</u>	ModbusT0 EN	CP_Se~	
1-	Socket	Error	- мво
128-	MaxIO		
32-	MaxAl		
3000-	MaxHold		
&VB0-	HoldSt~		

参数	类型	定义
EN	Bool	使能
Socket	Byte	接口号 1,2,3,4,5;注意,是接口号,不是接口数量。最多支持 5 个接口号,表示打开某个接口号,服务器和客户端的接口号可以不同。如果想要两台客户端同时访问,就要开两个接
		口号,即写两遍程序,仅Socket不同。
Error	Byte	错误代码
MaxlO	Word	最大 I/Q 位,参与通信的最大 I/O 点数,S7-200 的 I/O 映像 区为 128/128,缺省值为 128
MaxAl	Word	最大 AI 字数,参与通信的最大 AI 通道数,可为 16 或 32
MaxHold	Word	最大保持寄存器区,参与通信的 V 存储区字 (VW)
Holdstart	Dword	Modbus TCP 中 40000 区,对应 PLC 的保持寄存器区起始 地址,以&VBx 指定(间接寻址方式)

### 3.5.2 电脑 (触摸屏) 做客户端设置

以 MCGS 为例,选择通用 TCP/IP 父设备,选用莫迪康 ModbusTCP 设备:

<ul> <li>设备名称         通用TCPIP父设备0         <ul> <li>设备注释</li> <li>通用TCP/IP父设备</li> </ul> </li> <li>初始工作状态         <ul> <li>1 - 启动</li> <li>最小采集周期(ms)</li> <li>100</li> </ul> </li> <li>网络类型         <ul> <li>1 - TCP</li> <li>服务器/客户设置</li> <li>0 - 客户</li> <li>本地正P地址</li> <li>192.168.1.100</li> <li>本地端口号</li> <li>3000</li> <li>远程正P地址</li> <li>192.168.1.218</li> <li>远程端口号</li> <li>502</li> </ul> </li> </ul>	设备属性名	设备属性值
<ul> <li>设备注释 通用TCP/IP父设备</li> <li>初始工作状态 1 - 启动</li> <li>最小采集周期(ms) 100</li> <li>网络类型 1 - TCP</li> <li>服务器/客户设置 0 - 客户</li> <li>本地正P地址 192.168.1.100</li> <li>本地端口号 3000</li> <li>远程IP地址 192.168.1.218</li> <li>远程端口号 502</li> </ul>		通用TCPIP父设备0
初始工作状态 1 - 启动 最小采集周期(ms) 100 网络类型 1 - TCP 服务器/客户设置 0 - 客户 本地IP地址 192.168.1.100 本地端口号 3000 远程IP地址 192.168.1.218 远程端口号 502	设备注释	通用TCP/IP父设备
最小采集周期(ms)     100       网络类型     1 - TCP       服务器/客户设置     0 - 客户       本地IP地址     192.168.1.100       本地端口号     3000       远程IP地址     192.168.1.218       远程端口号     502	初始工作状态	1 - 启动
网络类型     1 - TCP       服务器/客户设置     0 - 客户       本地IP地址     192.168.1.100       本地端口号     3000       远程IP地址     192.168.1.218       远程端口号     502	最小采集周期(ms)	100
服务器/客户设置     0 - 客户       本地IP地址     192.168.1.100       本地端口号     3000       远程IP地址     192.168.1.218       远程端口号     502	网络类型	1 - TCP
本地IP地址     192.168.1.100       本地端口号     3000       远程IP地址     192.168.1.218       远程端口号     502	服务器/客户设置	0-客户
本地端口号 3000 远程IP地址 192.168.1.218 远程端口号 502	本地IP地址	192.168.1.100
远程IP地址 192.168.1.218 远程端口号 502	本地端口号	3000
远程端口号 502	远程IP地址	192.168.1.218
	远程端口号	502

![](_page_27_Picture_0.jpeg)

莫迪康 ModbusTCP 设备配置如下:

□   通用TCPIP父设备	f0[通用TCP/IP父设备] 康ModbusTCP]					
设备编辑窗口					[	
驱动构件信息:		索引	连接变量	通道名称	通道处理。	增加设备通道
驱动版本信思: 3.043000  驱动描版信息: 新阪动描版		0000		通讯状态		则众识么通道
驱动侯殿眉悬: 新驱动侯殿 驱动文件路径: D:\MCGSE\	« ,Program\drivers\通用设备\modbust。	0001	I0_0	只读10001		前际设置通道
驱动预留信息: 0.000000	_	0002	I0_1	只读10002		删除全部通道
通道处理拷贝信息: 尤		0003	I0_2	只读10003		中速连接变量
		0004	I0_3	只读10004		
		0005	10_4	只读10005		刪除连接变量
设备属性名	设备属性值	0006	10_5	只读10006		删除全部连接
[内邨届世]		00007	10_0	只读10007		
に自動にし		0000	10_1 T1_0	二 二 英10008	E	通道处理设置
米集兀化	1-17.12	0009	T1 1	二 一 读10009		通道外理删除
设备名称	设备1	0011	T1 2	只读10011		
设备注释	莫迪康ModbusTCP	0012	I1 3	只读10012		通道处理复制
初始工作状态	1 - 启动	0013	I1 4	只读10013		诵道处理粘贴
最小采集周期(ms)	100	0014	I1_5	只读10014		
设备地址	1	0015	I1_6	只读10015		通道处理全删
· 《再地址 译加等独时词	500	0016	I1_7	只读10016		启动设备调试
通讯寺行时间	500	0017	I2_0	只读10017		
快速米集次数	0	0018	I2_1	只读10018		停止设备调试
16位整数解码顺序	0 - 12	0019	I2_2	只读10019		设备信息导出
32位整数解码顺序	0 - 1234	0020	I2_3	只读10020		
32位浮点数解码顺序	0 - 1234	0021	12_4	只读10021		设备信息导入
分快采集方式	0 - 按最大长度分块	0022	12_5	只读10022		打开设备帮助
10.000万元の10.00000000000000000000000000000000000	0 002	0023	12_6	只读10023		
4区10区与功能的远洋	0 - UXU0	0024	17 <sup>1</sup>	只读10024		设备组态检查

最后设置画面,连接变量,用网线连接,即可通信。

我们制作了 MCGS 做客户端 PLC 做服务器的例程供大家参考, 官网下载。

《GB PLC 以太网 MODBUS-TCP 触摸屏做客户端测试例程.MCE》

《GB PLC 以太网 MODBUS TCP PLC 做服务器端测试程序.mwp》

分别下载两份程序, PLC 的跑马灯映射到 MCGS 端, 显示如下图。

![](_page_28_Picture_0.jpeg)

![](_page_28_Picture_2.jpeg)

注: MCGS 的连接策略是如果断开连接要过一段时间再重连,所有电脑端如果 MCGS 点停止 再点运行,要等 2 分钟左右才可以重连,如果将 MCGS 下载到触摸屏中,小编测的是大概 20 秒钟就会重连。如果电脑端用 ModScan 测试工具连接 PLC,断开后重连是不需要等待,会立 马重连。所以如果电脑端 MCGS 流水灯不流动,等一会即可。

### 3.6 PLC 做 Modbus TCP 客户端, 电脑 (触摸屏) 做服务器

这种使用主要用在 PLC 连接支持 Modbus TCP 协议的传感器应用中。 客户端指令(ModbusTCP\_Client)在梯形图中设置:

![](_page_28_Figure_6.jpeg)

![](_page_29_Picture_0.jpeg)

			端的接口号可以不同。如果想访问多个服务器,可以只开
			一个 socket, 但是访问比较慢。 开两个 socket 就会并行
			访问,速度快很多。
Profile_Table	INPUT	Word	通信包络表的起始地址,用从 V0 开始的字节偏移表示(例
			如 VB99,对应的值是 99)
Error	INPUT	Byte	错误代码

在数据块中按访问要求添加数据:

E STEP 7-Micro/WIN	client - [数据块]	-)[
10 文件(E) 编辑(E)	看(V) PLC(P)调试(D) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)	
12 <b>2 9</b> 4 1	3. 🗈 📾 🗠 🗹 🗹 📥 💶 🚦 🤃 🗖 🕨 🛤 🐖	22
	<mark>▲ ≫ ≫  </mark> ₩ ₩  ]] → → + →  ++ → □	
查看	⊡ <mark>2 · [ · 3 · · · 4 · · · 5 · · · 6 · · · 7 · · · 8 · · · 9 · · · 10 · · · 11 · · ·12 · · ·1</mark>	3 · ·
■■■	VB100 4 VB101 192 VB102 168 VB103 1 VB103 1 VB104 205	
<b>夜</b> 天表	VB104 205 VB105 16#FF → 从站地址, Modbus TCP默认F VB106 3 3是功能码, VW107 40001 4001是数据地址, VW109 4 48数据2数,	Ŧ
	W111         1000         1000 ± 1000         10000 ± 10000	
数据块	VB122 168 VB116-VB120採留 VB123 1 VB124 205 VB125 16#FFF VB126 16 VB126 16 VB127 41000 第二段	
系统块	VW129 4 VW131 1600 VW133 1900 VB135 0 VB136-VB140保留	
大文で引用 「東京」	VB141 192 VB142 168 VB143 1 VB144 210 VB145 16#FF VB146 16 VB146 16 WB147 41200 年三段	
	VW149 4 VW151 2200 VW153 2500 VB155 0	
	VB161 192 VB162 168 VB163 1 ▶ H   ▶ म	

#### 发送数据组态格式如下:

发送起始地址的 偏移地址	例子		例子
VBn	4	本 socket 访问的段数	4
VBn+1		对方 IP 地址的最高字节	192

![](_page_30_Picture_0.jpeg)

VBn+2		对方 IP 地址的第二字节	168
VBn+3		对方 IP 地址的第三字节	1
VBn+4		对方 IP 地址的末尾字节	205
VBn+5		Slave ID 从站地址	16#FF
VBn+6		功能码	3
VWn+7		所要读写从站的数据地址	40001
VWn+9		读写数据的个数	4
VWn+11		V 存储区发送数据的起始地址	1000
VWn+13		V 存储区接收数据的起始地址	1300
VBn+15		本段的状态字节	
VBn+16 到		本段的保留使用	
VBn+20			
VBn+21		对方 IP 地址的最高字节	192
VBn+22		对方 IP 地址的第二字节	168
VBn+23		对方 IP 地址的第三字节	1
VBn+24		对方 IP 地址的末尾字节	205
VBn+25		Slave ID 从站地址	16#FF
VBn+26	第二段	功能码	16
VWn+27		所要读写从站的数据地址	41000
VWn+29		读写数据的个数	4
VWn+31		V 存储区发送数据的起始地址	1600
VWn+33		V 存储区接收数据的起始地址	1900
VBn+35		本段的状态字节	
VBn+36 到		本段的保留使用	
VBn+40			
连续		连续	

接收数据的格式如下:

应答	接收起始地址的 偏移地址	描述	
正确的应	VBn	接收数据的个数	
答	VBn+1	Slave ID 从站地址	
	VBn+2	功能码	
	VBn+3	读取的数据个数	
	VBn+4	数据区	
出错	VBn	接收数据的个数	

![](_page_31_Picture_0.jpeg)

VBn+1	Slave ID 从站地址	
VBn+2	功能码+0x80	功能码最高位置1
VBn+3	出错码:0 没错误	
	1 Count 的数值为 0	
	2 非法的数据地址	
	4通信口忙	
	6 功能码错误	

上面的示例中,只开启了 Socket1 通讯口,段 1 访问 192.168.1.205,段 2 访问 192.168.1.205,段 3 访问 192.168.1.210,段 4 访问 192.168.1.213,由同一个通信口访问了不通的 IP 地址,这样会降低通信的效率。建议同一个 socket 只访问同一个 IP 地址,要访问另一个 IP 地址的话再开启一个 socket 进行组态。

### 3.7 PLC 以太网口常见问题

<u>3.7.1 Ping 不通。</u>

答: 说明物理层没有链接成功。①检查网线是否松动。②检查电脑 IP 是否和 PLC 的 IP 为同一个 网段。③电脑网关地址,子网掩码,DNS 地址是否填写完整。④关闭电脑无线网卡试试。⑤让 电脑和 PLC 直接用网线连接,去掉中间路由器试试。

<u>3.7.2 能 Ping 通,但是网页打不开。</u>

答: ①换 IE 浏览器试试。②网址里面不允许用 https,要用 http。③换台电脑试试。

3.7.3 S7 软件设置 PC/PG 界面找不到网卡驱动。

答:网站下载 64 位补丁,并运行试试。

3.7.4 两台 CPU226-ETH 设备挂在同一个交换机下,总有一个不流畅。

答: PLC 出厂后 MAC 地址都是相同的, 查看 MAC 地址是不是同一个, 修改其中一个即可。 3.7.5 两台 PLC 用网线直连通讯不上, 但是都插到交换机上就可以通讯上。

答: 换交叉网线试试。

## 4.扩展模块使用

GB 200 标准型 PLC 可由一个单独的 CPU 组成,也可由一个 CPU 外加最多 7 个选扩展 模块组成,组成方式如下。

![](_page_31_Picture_16.jpeg)

扩展连接示意图

GB 200 系列主机模块、扩展模块均可以和原装主机模块、扩展模块混合使用。主机最多

## GB 200 标准型 PLC 用户手册

支持 7 个扩展模块,数字量输入、输出都最多支持 128 点,模拟量输入、输出都最多支持 32 点。

数字量、模拟量起始地址查看方法:

在 S7 软件菜单栏选择 "PLC" , 再选择 "信息" , 会弹出信息表。

信息表中会显示 PLC 信息,第一行表示主机模块,后面每一行代表一个扩展模块。数字量、模 拟量起始地址以此表为准。

模块	类型	输入	起始地址	输出	起始地址	状态
PLC	数字里和模拟里。	16	I0.0	16	Q0.0	无错误
0	模拟里	4	AIW4	2	AQW4	无错误
1	数字里	0	I2.0	8	Q2.0	无错误
2	289422-289579745					不存在
3						不存在
4						不存在
5						不存在
6						不存在

上图中 PLC 系统第一台是 CPU224XP 主机模块,从类型中可以看出有数字量通道和模拟 量通道。数字量输入从 I0.0 开始占用 16 位,数字量输出从 Q0.0 开始占用 16 位,模拟量占用 数量没有显示,可以从第二条信息推断。

第二台是 EM235 模拟量扩展模块,模拟量输入从 AIW4 通道开始,占用 4 个字节。模拟 量输出通道从 AQW4 开始占用 2 个字节。从这一条反向推断第一台主机模拟量输入通道从 AIW0 开始占用 4 个字节。模拟量输出通道从 AQW0 开始占用 4 个字节。

第三台是 EM222-Q8 数字量扩展模块,数字量输入从 I2.0 开始占用 0 个字节,就是没有数字量输入。数字量输出从 Q2.0 开始占用 8 位。

注:如果地址表对应错误,整个系统断电 30s 后,重新启动即可。

数字量模块	EM221-I8/16/32	EM222-RQ8/16/32	EM222-TQ8/16/32	EM223-I4RQ4/ I8RQ8/I16RQ16	EM223-I4TQ4/ I8TQ8/I16TQ16		
通道数	8/16/32入	8/16/32 继电器出	8/16/32 晶体管出	4入4出/8入8出 /16入16出继电器	4入4出/8入8出 /16入16出晶体管		
数字量输入类型		漏型或者源型(支	, 持双向输入,公共端接I	E、负均可)			
输入额定电压		4 mA 时 24 V DC (最	大 30VDC, 浪涌电压 3	5VDC, 0.5s)			
逻辑输入							
数字量输入隔离							
输出额定电压	晶体管:24VDC; 继电器:24VDC 或 250VAC						
最大输出电流	晶体管带阻性负载最大 0.5A(16W),带感性负载 0.2A(5W); 继电器带阻性负载最大 2A,带感性负载 0.5A;						
每点额定电流							
(最大)	继电器: 5A 阻性; 0.5A DC 感性;						
公共端最大电流			10A				

#### 4.1 扩展模块技术参数

## GB 200 标准型 PLC 用户手册

数字量输出隔离	内部光电隔离,晶体管:现场到逻辑:500VAC,1 分钟;继电器:线圈到触点:1500VAC,1 分钟;
继电器触点寿命	10,000,000(无负载);100,000(额定负载)
24V 电源指示灯	亮:电源正常,跟主机连接正常;灭:电源异常或连接主机异常。
(绿色)	提示:扩展模块单独供电 24V,不连接主机,24V 电源灯不亮。

模拟量模块	EM231-AI4/8	EM232-AQ2/4	EM235-AI4AQ1				
通道数	4/8 入	4/8 出	4入1出				
输入信号范围		电压:根据组态开关选择;电流:C	-20mA				
输入数据格式	双极性,	满量程:-32000 到 32000;单极性,淌	馬量程:0 到 32000				
输入阻抗		电压: >2MΩ; 电流: 250Ω					
输入精度							
输出信号范围							
输出数据格式	电压: -32000 到 32000; 电流: 0 到 32000						
输出分辨率	电压: 11 位+1 位符号 电流: 11 位						
输出精度	±满量程的 0.5%						
隔离	无						

温度模块	EM231-RTD4	EM231-RTD4 EM231-TC4/8				
通道数量	4 路 RTD 4/8 路 TC					
隔离		500	VAC			
共模输入范围		(	0			
共模抑制	>120	VdB	@120VAC			
输入类型	模块参考接地的 RTD(2、3 或 4 线连	接)	悬浮型热电偶			
输入范围	铂(Pt)或电阻		S,T,R,E,N,K,J 电压范围:+/-80mV			
输入分辨率	温度:0.1℃/0.1℉; 电阻:15 位加阻性符号位		温度/电阻: 0.1℃/0.1℉			
模块更新时间:所有 通道		405	ōms			
传感器导线长度	最大 100 米					
24V 电源指示灯 (绿色)	常亮:设备正常;					
SF 指示灯(红色)	常亮:诊断出错;闪	乐: 超	出输入范围 或 SW 断线检测			

### 4.2 扩展模块接线图及组态

组态说明:部分模块右下角有组态 DIP 开关, ON 是闭合, OFF 是断开,通过不同组态进行 设置。组态对所有通道起作用,模块只在电源接通时读取组态配置。

![](_page_34_Picture_0.jpeg)

• • • 4M .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7

0000000000000

.7

• • • 2M .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6

EM221 数字量扩展模块接线示意图

+ • • 3M .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7

• • • 1M .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6

![](_page_34_Figure_3.jpeg)

.7

![](_page_34_Figure_4.jpeg)

![](_page_35_Figure_2.jpeg)

![](_page_36_Picture_0.jpeg)

![](_page_36_Figure_2.jpeg)

![](_page_37_Figure_0.jpeg)

![](_page_38_Picture_0.jpeg)

![](_page_38_Figure_2.jpeg)

数字量扩展模块输入内部结构图(注:提示:内部使用双向光耦,可实现漏型或源型接法)

![](_page_39_Picture_0.jpeg)

![](_page_39_Figure_2.jpeg)

#### 1. EM231-AI4 模拟量 4 输入模块组态:

	单极性		分辨家	
SW1	SW2 SW3			<u> </u>
	OFF	ON	0至10V	2.5mV
ON		OFF	0至5V	1.25mV
	ON	OFF	0 至 20mA	5uA
	双极性	法 書 程 掵 λ	公辨家	
SW1	SW2	SW3		
OFF	OFF	ON	±5V	2.5mV
	ON	OFF	±2.5V	1.25mV

欢迎光临官网 www.jngbdz.com

![](_page_40_Picture_1.jpeg)

![](_page_40_Figure_2.jpeg)

### 2. EM231-AI8 模拟量 8 输入 (电流型) 模块组态:

A-F 通道只能是 0-20mA 输入,	G-H 两通道可设置为电压或电流输入。
----------------------	---------------------

SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	通道	满量程输入	分辨率
ON	ON	ON	ON	OFF		A-F	0至20mA	5uA
						G、 H	0至20mA	5uA
OFF	OFF	ON	ON	OFF		A-F	0至20mA	5uA
						G、 H	0至5V	1.25mV
OFF	OFF	ON	OFF	ON		A-F	禁用	
						G、 H	0至10V	2.5mV
OFF	OFF	OFF	OFF	ON		A-F	禁用	
						G、 H	±5V	2.5mV
OFF	OFF	OFF	ON	OFF		A-F	禁用	
		UFF				G、 H	±2.5V	1.25mV

![](_page_41_Picture_0.jpeg)

![](_page_41_Figure_2.jpeg)

![](_page_42_Picture_0.jpeg)

![](_page_42_Figure_2.jpeg)

## GB 200 标准型 PLC 用户手册

SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6		
ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	0至50mV	12.5µV
OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	0 至 100mV	25µV
ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	0 至 500mV	125µV
OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	0至1V	250µV
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	0至5V	1.25mV
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	0至20mA	5µA
OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	0至10V	2.5mV
		双机	及性			满量程输入	公辨率
SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6		73 m <del>-</del>
ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	±25mV	12.5µV
OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	±50mV	25µV
OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	±100mV	50µV
ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	±250mV	125µV
OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	±500mV	250µV
OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	±1V	500µV
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	±2.5V	1.25mV
OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	±5V	2.5mV
OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	±10V	5mV

![](_page_43_Figure_3.jpeg)

### EM235 模拟量输入示意图

![](_page_44_Figure_2.jpeg)

#### 4. EM231-RTD4 温度 4 入 RTD 模块组态:

							-
SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	RTD 类型	测量范围	读数范围
0	0	0	0	0	PT100/3850PPM	-200 ~ 600°C	-2000~6000(0.1°C R.P.)
0	0	0	0	1	PT200/3850PPM	-200 ~ 600°C	-2000~6000(0.1°C R.P.)
0	0	0	1	0	PT500/3850PPM	-200 ~ 600°C	-2000~6000(0.1°C R.P.)
0	0	0	1	1	PT1000/3850PPM	-200 ~ 600°C	-2000~6000(0.1°C R.P.)
1	0	1	0	0	10KΩF.S.	0-10000Ω	0-10000(3Ω R.P.)
1	1	1	1	1	600ΩF.S.	0-600Ω	0-6000(0.2Ω R.P.)

注① F.S.(full scale) 满量程

② R.P.( resolving power)分辨率

② 3850 是一种温度系数,也是市面上最常用的一种。

SIME	0	正向标定(+3276.7度)	断线或超出范围时,指示正向最大值。			
3000	1	负向标定(-3276.8 度)	断线或超出范围时,指示负向最大值。			
514/7	0	摄氏温度℃	坦氏泪度和化氏泪度的结构左内部进行			
SVV7	1	华氏温度°F	<b>损</b> 比温度和平比温度的转换任内部进行。			
C) A / O	0	3 线制	RTD 模块与传感器的接线有 3 种方式 (如下图),精			
3008	1	2 线制或 4 线制	度最高的是4线制,最低的是2线制。			

![](_page_45_Picture_0.jpeg)

![](_page_45_Figure_2.jpeg)

#### 5. EM231-TC4/TC8 温度 4/8 入 TC 模块组态:

└\_丁 士 24 VDC 电源

SW1	SW2	SW3	热电阻类型	测量范围	读数范围
0	0	0	」(缺省)	-210°C ~ 1200°C	-2100 ~ 12000
0	0	1	к	-270°C ~ 1372°C	-2700 ~ 13720
0	1	0	Т	-270°C ~ 400°C	-2700 ~ 4000
0	1	1	E	-270°C ~ 1000°C	-2700 ~ 10000
1	0	0	R	-50°C-1768°C	-500-17680
1	0	1	S	-50°C-1768°C	-500-17680
1	1	0	Ν	-270°C ~ 1300°C	-2700 ~ 13000

欢迎光临官网 www.jngbdz.com

![](_page_46_Picture_0.jpeg)

|--|

注① F.S.(full scale) 满量程

② R.P.( resolving power)分辨率

#### ② 3850 是一种温度系数,也是市面上最常用的一种。

	0	正向标定(+3276.7 度)	断线或超出范围时,指示正向最大值。			
2002	1	负向标定(-3276.8 度)	断线或超出范围时,指示负向最大值。			
SINC	0	启用	启用可将 25uA 电流注入输入端子,可完成断线检			
3000	1	禁用				
S\\/7	0	摄氏温度℃	担任泪底和化氏泪底的姑抱左中郊洲行			
SW7	1	华氏温度°F	<b>赞氏</b> 温度和华氏温度的转换住内部进行。			
C/V/O	0	冷端补偿启用				
5008	1	冷端补偿禁用	近用然吧海必须进行冷晰作法。			

#### 4.4 模拟量输入校准

注:校准调节会影响所有用户输入通道。

校准步骤:

1.切断模块电源,通过组态开关,选择输入范围。

2.接通 CPU 和模块电源,将零值信号加到输入端。

3.读取输入通道的测量值,并调节 OFFSET(偏置)电位计,直至读数为 0。

4.将满量程信号加到输入端,调节 GAIN(增益)电位计,直至读数为 32000。

5.必要时, 重复偏置和增益的校准过程。

### 4.3 模拟量输入输出数据格式

![](_page_46_Figure_16.jpeg)

模拟量到数字量转换器的 12 位读数是左对齐的。MSB 是符号位:零表示一个正数据。 在单极性格式中,3 个连续的 0 使得 ADC 计数值每变化 1,数据字中则以 8 为单位变化。 在单极性格式中,4 个连续的 0 使得 ADC 计数值每变化 1,数据字中则以 16 为单位变化。

![](_page_47_Picture_0.jpeg)

#### 4.3.2 模拟量输入数据格式

	MSB 15 14		4	3	LSB 0
AQWXX	0	数值 11位		0	0 0 0
	MSB 15	电流输出数据格式	4	3	LSB
AQWXX		12位数据值		0	0 0 0
		电压输出数据格式			

## 提示:

模拟量输出位数是 12 位左对齐,MSB 是符号位,0 表示正数,1 表示负数; 输出电压和输出电流的是同时受一个 AQWXX 控制的。

### 5.变送器接线示意图

![](_page_47_Figure_7.jpeg)

注: 接电流信号前, 应将模拟量输入拨码开关拨至电流输入模式。

## 6.晶体管输出内部示意图

![](_page_47_Figure_10.jpeg)