GB Smart 系列 PLC 使用入门

1、产品概述

感谢使用工贝 Smart PLC 产品, 分为标准型 PLC 和经济型 PLC。





2、编程软件安装

百度自行下载 Smart 软件,双击运行 setup.exe,选择简体中文,如下图。

	STEP 7-Micro/WIN SMART - InstallShield Wiz	^{zard} X
	人下列选项中选择安装语言。	
	中文(简体)	~
	确定(0) 取消
确定后。	一路点击下一步即可安装完成。桌面会	

3、PLC 和电脑建立连接

用网线将 PLC 和电脑连接,上电 PLC。打开 S7 软件,点通信,弹出下图。

主要	通信 ————————————————————————————————————
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	通信接口 TCP/IP -> Realtek PCLe GBE Famil 2 找到 CPU 一量 192.168.2.1 2 添加 CPU 小量 192.168.2.1 2 添加 CPU ● 地址 192.168.2.1 ● 地址 ●
田 冠 程序控制	
田 圖 移位/循环	
田·BB 字符串	

在网卡列表中选择有线网卡(网线插在哪个网卡,就选哪个网卡),然后点击左下角查找 CPU 按钮,稍等几秒会搜索出 PLC,并且显示在做上列表中。 注意:电脑 IP 即使和 PLC 的 IP 不在同一网段,也是可以搜索出来。 点击右侧的编辑按钮,可以修改 PLC 的 IP 地址,再次点击编辑按钮才保存。最后点确定。 注意:此时如果电脑 IP 和 PLC 的 IP 还不是同一个网段,点确定会弹出通讯失败对话框,此

GONGBEI

时应该修改电脑 IP 和 PLC 的 IP 同一个网段,再点确定按钮。 如果通讯成功,在编程软件最下方会显示连接成功。如下图:



4、编程举例

编程实现 Q0.0 指示灯闪烁,梯形图如下,

ą	🔾 🧿 🖄 👚 上传 🖌 🌷 下載 🗸 🎰 插入 🖌 🌿 删除 🖌 🦻
	MAIN X SBR_0 INT_0
^	程序注释
	1 Q0.0指示灯闪烁
	AIN (OB1)
	INT O (INTO)
	块天小=20(字节)。0个错误
	正在编译数据页 决大小 =0(字节),0个错误
_	在编译系统块 已编译的块,0个错误,0个警告
	错误总计:0
	H 4 + H 412
-	🔄 符号表 🔳 状态图表 📕 数据块 📷 变量表 📑 交叉引用
	INS 🥚 已连接 192.168.2.1 RU

4.1 程序解释:

SM0.5 是 0.5 秒钟导通, 0.5 秒钟断开, 所以 Q0.0 指示灯也会 0.5 秒钟亮, 0.5 秒钟灭。

4.2 查看输出窗口:

点编译,编译后的程序大小是 20 个字节,上图中显示没有错误,如果有错误进行修改后重新编译。

4.3 下载:



点击工具栏下载按钮 — 下载 — ,如果编程选择的 PLC 型号和实际 PLC 型号不符,

也无法下载,双击项目列表的"系统块",修改 PLC 型号即可。

4,4 运行:

下载成功后,点击运行按钮

,观察实验现象。

4.5 程序监控:

也可以点击程序监控按钮,进一步观察程序的运行状态。如下图

